

計 價 秤 說 明 書

ISO 9001國際品質認證工廠 頂尖品牌 行銷世界 品質卓越

廣企科技有限公司 KINGSHIP WEIGHING MACHINE CORP.

貼心的小叮嚀

非常感謝您選用廣企科技的電子秤,在此提醒您,使用本產品前請注意下 列事項:

- 1.詳閱本說明書電氣建議事項,使用正確電源,AC110V。
- 2.充電式電子秤因具有蓄電池,使用前請將電力充足8小時以上,以維持良好電力,並嚴禁長時間插電使用以保電池壽命。
- 3.注意開機單位(公斤、台斤..等)使用前請確認該單位是否為您要使用的 稱重單位。
- 4.計價秤系列的秤子,經濟部標準檢驗局規定,開機稱重單位必須在公斤, 為方便客戶使用,開機後首次按數字鍵會自動切換到台斤屬正常功能(一 般出廠設定),若欲按數字鍵轉換其它單位請參考(特殊功能操作)。
- 5.本機出廠背光預設為自動點背方式,欲改變為手動模式請參考(特殊功能操作)。
- 6. 本機出廠背光預設為開機不啟動背光, 欲改變為自動模式請參考(特殊功能操作)。
- 7. 放秤盤時需注意防蟑要平順不可傾斜,否則有可能會影響秤重。
- 8. 防塵套應平順的貼於秤體,並建議以膠帶固定,避免影響秤重功能。

品牌故事

廣企科技創立於1995年是"電子磅秤"的專業設計與製造商,以自創品牌『**眞是寶**』及『**仏**》LEADWAY』行銷國內市場,產品通過歐美的OIML及NTEP 測試而行銷全球,且通過歐盟的環保RoHS測試,為愛護地球盡一份力量。 廣企科技重視品質並取得ISO-9001品保認證,**並通過歐盟NMI機構** GREEN M認證,獲得對認證產品自行出廠檢驗資格,廣企科技追求卓越 產品線完整,廣企科技以客為尊並提供專業的技術支援與服務。

堅持品質/追求卓越/服務至上

一、 面板說明

- 零點指示燈:打開電源即自動調整歸零,在使用當中,零點若有飄移,按 歸零 鍵,重量即可歸零。
- 淨重指示燈:欲秤物品淨重時,可先將包裝置於秤盤上,按 扣重 鍵,淨重指示燈即亮。
- 公斤、100g、台斤、台兩指示燈:計價單位之指示。
- 累計指示燈:當使用記憶體時會提示,按 記憶 鍵,即熄滅。
- 充電指示燈:以發光二極體顯示,紅色表示充電當中,綠色表示充電飽和。

二、 操作提示

- 停電之操作:當電池電壓不足時,出現電池符號 (三) ,或總價欄出現"-Lo-" 且嗶!嗶!聲提示,以提醒使用者準備充電,在提示後約4-6小時,使用 者若未充電,字幕將會顯示"-OFF-"並嗶!嗶!提示,此時請立即關機並 充電以維持電池之壽命。
- 開機歸零後,優先提示公斤,按數字鍵可自動換成台斤(或其他單位參考 特殊功能操作),因此使用中應注意計價之單位是否正確,以免造成交易 之糾紛,使用者應特別注意,若有須更動計價單位,請參考鍵盤操作。
- 若要了解電池電壓,可按數字鍵【0】2秒不放可提示電池電壓(重量欄位), 再按數字鍵回到秤重狀態。

三、 沒電提示

電池電壓低於 5.5 V時重量欄會顯示電池符號 [1],或總價欄出現"-Lo-"並以嗶!嗶!聲提示,以提醒使用者準備充電,此時按任一鍵即可取消嗶聲本機電池最低工作電壓為 5.2 V。當電池電壓低於 5.2 V時,字幕將會顯示"-OFF-"並嗶!嗶!提示。

四、 鍵盤操作

 $oxed{0}\sim oxed{9}^{ extit{ iny gt}}$:輸入單價用,一般狀況下,這些數字鍵如下操作也有相應之功能。

按 0 鍵2秒不放可以顯示電池電壓,再按任一鍵,恢復秤重狀態。

^{單價}│鍵: 更改單價用,如超過3秒鐘欲更改單價,可不需按此鍵而直接鍵入。 _{清除}│

歸零 鍵:按此鍵,系統即自動為重量歸零並調整零點。



- 1、輸入單價小數點用。
- 2、若按此鍵二下可選擇以公斤、100g、台斤、台兩為計價單位用。 操作方法如下:

按 計價單位 鍵二下,字幕示chg-,再按 1 ~ 4 鍵皆可

- [**1**]➡公斤 單價▶燈位於公斤。
- 2]→100g 單價 ▶ 燈位於100g。
- 3 →台斤 單價 ▶ 燈位於台斤。
- [4]→台兩 單價▶燈位於台兩。

[扣重] 鍵: 欲秤物品的淨重時,可先將包裝物或容器置於秤盤上,按[扣重] 鍵。 扣重▼燈亮起,同時重量顯示為零。

製: 將需秤重物品之重量單價與總價分別存入記憶體中並將累加之總和於總價的位置顯示,同時單價顯示消失,重量顯示累計次數。

→ 鍵: 將不須秤重物品之價款鍵入,在按 → 鍵, 即將該價款累計入記憶體 內, 在記憶體內, 有計算機加的功能, 可作平時之加法運算, 按 重示 鍵, 可叫出所加數值、金額及總計。

重示 鍵:將經由 累計、十 鍵存入記憶體中之資料,逐筆的重示,當最後 一筆顯示後,再按 重示鍵一次,將會顯示累加的結果。在重示中,若 客戶欲退貨該項,則按 單價 鍵,即可將該筆資料從記憶體中消除。

- 送 鍵: 購買數個同樣物品計算用。 如香煙一包25元,買3包之操作:
 - 1、首先輸入25元再按×3,總價欄即顯示75。
 - 2、按 # 鍵存入記憶,按 清除 鍵則退出。

找錢 鍵: 找錢時使用,如交易金額為150元,收客戶500元,則如下操作:
1.按 找錢 鍵,再輸入500

此時字幕提示

重量欄 500(收入金額) 單價欄 150(交易金額) 總價欄 350(找錢金額)

記憶 清除 鍵:將經由 又計 、十 ,等存入的資料清除,按 (記憶 清除) 鍵,同時有連續短 促嗶!嗶!二響,即已清除記憶體資料同時累計提示燈消失。



PLU 鍵:記憶單價及呼叫單價用,共10組(PLU0~PLU9)。(SQP專用)

1.記憶單價之功能 請先輸入要記憶之單價比如100,再按PLU 轉一下,再按數字0~9 兩秒.比如數字0這樣就可以將單價100記憶在[PLU][0]。

2.呼叫單價之操作 如上述[PLU][0]記憶100所以...當操作按**PLU**再按 **0** 時單價 欄會顯示100。

五、操作範例

免秤商品之交易操作

例 1:香煙每包 25 元買三包之操作

1. 按數字鍵輸入單價25元,字幕顯示如下:




2. 按 🗶 罐一下,字幕顯示如下:

重量:	公斤/台斤	單價	元		總價	元	
=	0		2	5			

3. 按數字鍵 3 字幕顯示如下:



4. 若需購買其它商品,欲用累計功能請按 → 鍵存入記憶體,字幕顯示如下:



不購買其它商品按 記憶 鍵回到秤重狀態,交易完畢

例 2:購買糖一包 20 元之操作:

1. 按數字鍵輸入單價20,字幕顯示如下:

重量 公斤台斤	單價	元		總價	元	
0.000		2	20			0

2.若需購買其它商品,欲用累計功能請按 # 鍵存入記憶體,字幕顯示如下:



 車量:
 公斤/台斤
 単億 元
 線億 元

 P = 2
 95


秤 重 商 品 之 交 易 操 作

例 3:購買水果.每公斤 80 元之操作

1. 按數字鍵輸入單價80,字幕顯示如下:



2. 將水果放置於秤盤上



3. 按 累計 鍵,可顯示累計之結果



找錢之操作

例 4: 收客戶 500 元之操作(接上例)

- 1. 按 找錢 鍵,字幕顯示如下:
- 2. 輸入顧客所付之金額500,字幕顯示如下:



3. 按 單價 鍵,恢復計價模式





重示功能之操作

1. 按 重示 鍵,字幕顯示如下:



按 | 重示 | 鍵,字幕顯示如下:



2. 按 | 重示 | 鍵,字幕顯示如下:



約1秒後,字幕顯示如下:



3. 按 重示 第三筆總價 3. 按 幹顯示如下:



- 4. 重複上述動作可連續顯示每筆交易金額,最多可累加至99組,而重示最多可顯示45筆資料。
- 5. 欲清除記憶請按 記憶 鍵即回到秤重狀態。

扣 重 操 作 流 程


註:扣除包裝物品重量功能

例5:放一籃子重量1公斤 1. 將包裝容器置於秤盤上





2. 按 扣重 鍵



╲ 本 機 有 三 角 指 示 燈 標 示 此 刻 將 容 器 重 量 扣 除 , 顯 示 淨 重 狀 態 回 到 零 點

3. 將待秤物品於容器中,例2公斤並輸入單價,字幕顯示如下:



4. 將上述物品拿開,字幕顯示如下:



包裝物重量之負值

5. 再按一次 扣重 , 字幕顯示如下:



6. 再按一次 | 單價 | 鍵即回到秤重狀態



六、 充電方法:

(第一次使用本產品前,建議先持續充電8~10小時後使用。)

當重量欄顯示電池符號時 戶 或重量欄出現-Lo-,表示電池不足,此時應關閉電源並充電。若出現"-OFF-"請立即充電以維持電池壽命,充電時應將所附之電源線依秤子所貼標籤之指示插上電源,接上電源後,當充電指示燈為紅色表示充電中,若顯示橘色時,表示即將充飽,顯示綠色表示已經充飽,一次充電所需時間約8小時。

本電子秤·有超強的充電保護迴路·所以充電指示燈變為綠色時也無須馬上拔掉插頭·繼續微量充電2~5小時將有助於維護電池壽命·但請勿持續12小時以上。

七、 電器規格

充電電壓: AC110V 60Hz±10%

充電電流: AC0.12A 適用溫度: 5-40℃

八、特殊功能操作:

基本操作步驟:

- 1.開機同時按住 找錢 鍵不放提示5.9。
- 2.按住 扣重 鍵不放提示 SETUP。
- 3.按數字鍵 | **3** | 字幕出現USUAL。

在USUAL之下有兩項操作可供選擇

(一)按數字變換計價單位選擇(四種單位)

請按2→1 單位:公斤

2 → 2 單位:100g

② → ③ 單位:台斤 ② → ④ 單位:台兩

完成選項後,字幕提示"good"後,以後每次開機按數字鍵就會切換計價單位到所設定的指定單位。

(二)設定開機自動點背光或開機不啟動背光(限有背光功能者)請按 3

完成選項後,字幕提示"good"後,自動重新開機,即改變完成。 若要再改變,重新再操作一次即可。

保證說明

- 一、在正常使用下。自購買日起一年內,若有故障,本卡享有本公司或經 銷商免費服務。
- 二、如遇下列情況,雖然免費服務期限內,但亦得酌收材料成本費用,敬 請見諒。
 - 1. 使用不當或使用非原廠變壓器,造成之故障或損壞。
 - 2. 安裝後自行拆修或改裝, 致使無法使用者。
 - 3. 未經本公司授權之技術人員維修時產生之故障。
 - 4. 因不可抗拒之災害造成之損壞,如火災、颱風、地震……等事件。
 - 5. 電池為消耗性產品,保固3個月。

